




### Individuell anpassbares Geschirrspülen. Effiziente Reinigung

Die MaxiFlex Schublade bietet Platz für verschiedene Arten von Utensilien. Von mehreren Bestecksets bis hin zu übergroßen Utensilien. Dank flexibler Trennwände lässt sie sich an jede Beladung anpassen. Das Besteck wird von größeren Stücken getrennt gehalten, und die zusätzliche Tiefe erhöht die Kapazität jedes Programms. Das

## Produktvorteile & Ausstattung

### MaxiFlex Besteckschublade: Ideal für sperrige Küchenutensilien.

Die flexible Besteckschublade bietet ausreichend Platz, selbst für sperrige Küchenhelfer. Die Icons auf der Schublade helfen Ihnen beim Einsortieren. So findet jedes Teil den passenden Platz und kann effektiv gereinigt werden - vom Suppenschöpfer bis hin zum Brotmesser.



- ÖKO FAVORIT Geschirrspüler mit AirDry Technologie
- ab 6 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Wassersensor
- LED-Display mit Bedienung über QuickSelect Slider
- Touch Bedienung
- AutoOff - Abschaltautomatik
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 7 Spülprogramme, 4 Temperaturen
- Spülprogramme: 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50°-60°C, Eco 50°C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten
- Optionen: Glasschutz, XtraPower
- Deckendusche
- Dual-Sprüharm
- Satelliten-Sprüharm
- 1-24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- BeamOnFloor 2-farbig
- Akustisches Signal am Programmende
- Inverter Motor
- Schlepptürtechnologie "Perfect Fit" für Fronten von 645-776 mm
- Beidseitige Schnellhöhenverstellung auch im beladenen Zustand
- Oberkorb: 2 klappbare Tassenablagen, 2 SoftSpikes, Korbgriff
- MaxiFlex Besteckschublade mit Halter für lange Messer
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter, Korbgriff
- Aqua Control - Wasserstopp
- geeignet für den Hocheinbau
- Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspülmittel

### Satelliten-Sprüharm: Weniger Wasserverbrauch.

Der Sprüharm mit Doppelrotation bietet eine bis zu dreimal bessere Sprühabdeckung. Die feine Verteilung des Sprühwassers erreicht jeden Winkel. Hartnäckige Verschmutzungen werden leichter gelöst und gleichzeitig wird Wasser gespart.



### QuickSelect: Personalisierte Zeit-Steuerung.

Mit AEG-QuickSelect bestimmen Sie mit nur einem Finger, wie lange die Geschirreinigung dauert. Dabei zeigt Ihnen der Ecometer, wie ökologisch der gewählte Spülgang ist. Wählen Sie zwischen einem langsameren, aber energieeffizienten Programm oder bei Bedarf einem schnellen Reinigungsprogramm mit



### Dual-Sprüharm: 100 % Wasserabdeckung im Oberkorb.

Die zwei rotierenden, am Oberkorb montierten, Sprüharme sorgen für eine optimale Wasserabdeckung auch im oberen Bereich des Spülers.

### QuickLift: Höhenverstellbarer Oberkorb

Wenn Sie einmal mehr Platz für sperriges Geschirr, zum Beispiel für Töpfe oder eine Salatschüssel benötigen, kann die Höhe des Oberkorbes an größere Gegenstände angepasst werden – das geht sogar, wenn der Spüler voll beladen ist.

